



# ООО «СТАНКОКОМПАНИЯ «ГИГАНТ»

Адрес: Перовское шоссе, д. 21, строение 3, г. Москва, РФ, 109202  
ИНН 5047124120, КПП 772101001, ОГРН 1115047007316, БИК 044525219

Тел.: 8-800-700-27-70 (бесплатный звонок)

Тел.: (495) 679-82-10, 679-82-11, 679-83-41, 679-83-42.

E-mail: sale@gig-ant.com

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
	Станок в сборе (с ЧПУ Bosch microb и Fanuc 6M)	1			Руководство по эксплуатации. Приложение 1. Перечень документов, прилагаемых к «Руководству по эксплуатации»	1	
	Стол-спутник	9			Руководство по эксплуатации. Приложение 2. Узлы особого исполнения (Прилагается только при особом исполнении узлов)	1	
	Устройство автоматической замены столов-спутников	1			Руководство по эксплуатации. Приложение 3. Методика обслуживания станка	1	
	Накопитель	1			Руководство по эксплуатации электрооборудования (с приложениями). Номера и количество приложений в зависимости от типа системы ЧПУ	1	
	Гидростанция	1			Руководство по эксплуатации. Комплектный гидропривод	1	
	Шкафы электрооборудования	4			Пластичные насосы типа БГ12-4.	1	
<b>Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка</b>					Руководство по эксплуатации	1	
<i>Запасные части</i>					Питатели однолинейные МИ, М(0), МХ(0), МГ(0)	1	
	Запасные части см. «Руководство по эксплуатации. Комплект поставки. 500МФ4.000.001 РЭ2. Приложение 1. Ведомость запасных частей электрооборудования».	1	компл.		Система смазки периодического действия СП и ГП	1	
	Запасные фильтрующие элементы	3		Г48.500МФ4.00.00.000 РЭ	Насосы пластичные регулируемые Г12-54М. Руководство по эксплуатации	1	
	Губка (Конус ГОСТ 15945—70 № 50)	2		БГ12-4 РЭ-Э	Станция гидропривода типа Г48-8. Руководство по эксплуатации	1	
	Губка (VDI 2814)	2		Паспорт	Передача винт — гайка качения (по оси X)	1	
	Вкладыш	2		Паспорт	Передача винт — гайка качения (по оси Y)	1	
	Губка (конус MAS 403)	2		Паспорт	Передача винт — гайка качения (по оси Z)	1	
	Пружина	12					
<i>Инструмент</i>							
ГОСТ 11737—74	Ключ торцовый для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	5	S= 5; 6; 8; 10; 17	Г12-54АМ РЭ-Э			
ГОСТ 2839—80Е	Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний	4	12×14; 22×24; 30×32; 32×46				
ГОСТ 16984—79	Ключ для круглых гаек шлицевых	6	Наружный диаметр гаск D=22...24; 26...28; 30...34; 55...60; 90...95; 100...110	Паспорт			
ГОСТ 17199—71	Отвертка слесарно-монтажная	3		Паспорт			
<i>Принадлежности</i>							
	Ключ	1					
	Протирка	1					
<i>Документация</i>							
	Руководство по эксплуатации станка	1					
	Дополнение к «Руководству по эксплуатации» при модели станка ИР500ПМ1Ф4	1					

**Комплекты, поставляемые за отдельную плату**  
См. «Ведомость принадлежностей, поставляемых со станком за отдельную плату» 500ПМ1Ф4 000.000 РЭ2. Приложения 2 и «Ведомость принадлежностей, поставляемых со станком за отдельную плату» 500МФ4.000.001 РЭ2. Приложение 3.

**Комплекты, поставляемые со станком за отдельную плату по особому заказу**

См. «Ведомость принадлежностей, поставляемых со станком за отдельную плату по особому заказу 500МФ4.000.001 РЭ2. Приложение 5.



# ООО «СТАНКОКОМПАНИЯ «ГИГАНТ»

Адрес: Перовское шоссе, д. 21, строение 3, г. Москва, РФ, 109202  
ИНН 5047124120, КПП 772101001, ОГРН 1115047007316, БИК 044525219

Тел.: 8-800-700-27-70 (бесплатный звонок)

Тел.: (495) 679-82-10, 679-82-11, 679-83-41, 679-83-42.

E-mail: sale@gig-ant.com

ГОСТ, обозначение	Наименование комплек- тующих изделий	Коли- чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплек- тующих изделий	Коли- чество	Основной параметр
<b>Узлы, поставляемые со станком за отдельную плату, по особому заказу</b>							
ТСЛ-4-280×1200	Транспортер уборки стружки (производства ВНР)	1		A86L-0001-0086	Печатающее устрой- ство	1	
500МФ4.191.001	Электромонтаж транспортера уборки стружки и СОЖ	1		PCB A86L-0001-0087	Печатающее уст- ройство	1	
500МФ4.413.001	Защита направляющих стола	1		A20B-0009-0350	Пульт оператора	1	
500МФ4.414.001	Ограждение стола	1		MH3 A/2053/5358	Головка для изме- рения детали	1	
500МФ4.418.001	Устройство гид- росмыва	*		MH3 A/2053/5018	Кольцо для креп- ления	1	
500МФ4.601.001	Стол-спутник	1		OMP	Устройство для ин- фракрасной переда- чи сигналов (уста- новлено на станке)	1	
Модель А	Фанук Монитор	1		ME3 A/2053/4967	Удлинитель	1	
включая:				OMM	Устройство для ин- фракрасной передачи сигналов (установ- лено на станке)	1	
A660-2001-T056	Кабель (установлен на станке)	1			Интерфейс-релейный выход (установлено на станке)	1	
A660-4002-T055	Кабель (установлен на станке)	1	компл.	M14 A/2033/0146	Кабель от M14 к CNC (установлен на станке)	1	
A660-4002-T018	Кабель (установлен на станке)	1	компл.		Адаптер	1	
A660-8003-T092	Кабель (установлен на станке)	1	компл.	SA1 A/2054/4657	Деревянный ящик	1	
MR-50RMH	Разъем (установлен на станке)	2	компл.	PEN 4673	Рубиновая насадка	1	
	Бумага для печат- ающего устройства	30 ру- лонов		PS1-0R	Рубиновая насадка	1	
	<b>Запасные части</b>			PS1-1R	Рубиновая насадка	1	
PCB-A20B-0009-0330	Главная плата	1		PS1-3R	Рубиновая насадка	1	
A14B-0067-B001	Блок питания	1		PS1-4R	Рубиновая насадка	1	
A58-0001-0153/AC200	Реле	1		PS1-7R	Рубиновая насадка	1	
074-0001	Искрогаситель	1		PS1-9R	Рубиновая насадка	1	
0008/10D5cd				PS1-10R	Рубиновая насадка	1	
A60L-0001-0101/P450H	Предохранитель	1		PS1-11R	Рубиновая насадка	1	
A980-0031-T002	Батарея	1		SE1	Удлинитель	1	
A90L-0001-0101/B	Вентилятор	1		SE2	Удлинитель	1	
A90L-0001-0111	Вентилятор	1		SE3	Удлинитель	1	
A55L-0001-001/A	Переключатель	2		SK1	Угловой удлинитель	1	
A49L-0001-0027Z3QP-24V	Лампа	1		S7	Инструмент	1	
				S3	Инструмент	1	
					Устройство для за- рядки батареи	1	
					Запасная батарея	1	
					Запасные части для интерфейса	1	
					Техническая доку- ментация	1	
						компл.	

\* Количество по согласованию с заказчиком.