



E-mail: sale@gig-ant.com

ООО «СТАНКОКОМПАНИЯ «ГИГАНТ»

Адрес: Перовское шоссе, д. 21, строение 3, г. Москва, РФ, 109202
ИНН 5047124120, КПП 772101001, ОГРН 1115047007316, БИК 044525219

Тел.: 8-800-700-27-70 (бесплатный звонок)

Тел.: (495) 679-82-10, 679-82-11, 679-83-41, 679-83-42.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество
1Н65...	Станок в сборе	1
	Входят в комплект и стоимость станка	
	<i>Сменные части</i>	
	Сухарь	4
	Колесо зубчатое	3
	<i>Запасные части</i>	
ЭМЩ-2	Щетка к токосъемнику $L=60$ мм	4
ТУ16-535.494—75	Лампа МН26-0,12-1 цоколь	1
ТУ16-535.937—74	Лампа электрическая для местного освещения М024-60УЗ	5
ОСТ16.0536.001—72	Пускатель магнитный ПМЕ-111(110-2р-5э)	1
ТУ16-523.472—74	Реле времени пневматическое на 110 В РВП72-3221-00У4	1
а.А0336.206ТУ	Выпрямительный диод Д247	2
	<i>Инструмент</i>	
1А64.92.162	Ключ сборный	1
164.92.152А	Ключ	1
ГОСТ 2839—80Е	Ключи: 17×19; 22×24; 13×14; 27×30; 32×36; 41×46	6
ГОСТ 11737—74	Ключи: S=8; 14; 17; 19	4
СТП 73-502—77	Ключ	1
ГОСТ 16985—79	Ключ	1
	<i>Принадлежности</i>	
165.02.378	Гайка	1
165.02.379	Центр	1
165.02.408	Втулка переходная	1
1А64.04.026	Рукоятка	2
ГОСТ 13214—79	Центр 7032-0043 Морзе 5	1
ГОСТ 4751—73	Рым-болт М20	2
СТП Д64-502—80	Рукоятка 160-1	1
ГОСТ 1284.1—80	Ремень С-2650Т	5
	<i>Документация</i>	
	Руководство по эксплуатации станка	1
	Руководство по эксплуатации электрооборудования	1
	Руководство по эксплуатации. Сведения по запасным частям	1
	Руководство по эксплуатации. Сведения о приемке	1
	Техническое описание и инструкции по эксплуатации УЦИ Ø 5290	1
	Паспорт на сельсин БС-155А	1